Contenu du colis

1. Guidon
2. Phare
3. Levier de dégagement
4. Pneu avant
5. Béquille
6. Marchepied
7. Frein à disque
8. Pneu arrière
9. Petite vis (4 pièces)
10. Chargeur
11. Câble de charge
12. Outil polyvalent

Spécifications et fonctionnalités

- Dimensions du véhicule ouvert : 1145 X 495 X 1105 mm
- Dimensions du véhicule fermé : 1145 X 495 X 465 mm
- Taille du pied de lit : 462 X 204 mm
- Hauteur du guidon : 221 mm
- Charge maximale : 120 kg
- Poids du produit : 17,9 kg
- Âge recommandé : 14 ans et plus
- Taille des pneus : 254 mm
- Vitesse maximale : 25 km/h
- Portée maximale : 15 km ⊙
  20 km ⊙
  23 kilomètres ●
- Batterie : 36 V, 5,0 Ah ⊙ Lithium-ion
  Li-ion 36 V, 6 Ah ● 36 V, 7,5 Ah
  lithium-ion ⊙
- Moteur : moteur-roue de 450 W
- Chargeur : 100-240 V
- Temps de charge : jusqu'à 4 heures
- Pente pouvant être surmontée : jusqu'à 18°

1. Par où commencer

1.1 Assemblée

Collegare il manubrio:
•Collegare le due spine provenienti dal manubrio e dal piantone del manubrio Inserire accuratamente il cavo in eccesso nel piantone.
• Far scorrere il manubrio nel piantone.
•Stringere le quattro viti nel tubo.
•Assicurarsi che il manubrio sia ben saldo.



1.2 Conseils d'entretien la batterie

• Utilisez uniquement le chargeur fourni.
• Connectez le chargeur au panneau devant le port de charge.
• N'allumez pas le Lex A10 pendant qu'il est en charge.
• Laissez la batterie en charge jusqu'à ce que l'opération soit terminée (jusqu'à 4 heures).
• Lorsque vous avez terminé, remettez le capuchon sur le port de charge.

● - En charge
●|● - Charge terminée

1.3 Comment ouvrir le ELX A10

Sbloccare il gancio.

Sollevare il manubrio dalla pedana.

Verrouillez le levier de déverrouillage en le soulevant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Assurez-vous que le levier de déverrouillage et le guidon sont solidement fixés.
Déverrouiller le levier de déverrouillage pour verrouiller le véhicule.

1.4 Fonctionnement du LEX A10



•Mise sous tension : appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le véhicule.
•Éteindre : pour éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
•Compteur de vitesse : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour basculer entre mph et km / h et vice versa.
•Modes de vitesse - Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour changer de vitesse
•Lumières : Appuyez deux fois pour allumer ou éteindre la lumière.
•Régulateur de vitesse : Double pression rapide sur l'accélérateur

IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ:

1.Velocità Max: 6Km(Luce frontale sempre accesa).
2.Velocità Max: 20Km(Luce Spenta).
3.Velocità Max: 25Km(Luce Spenta).

ATTENTION: LE REGLEMENT PREVOIT TOUJOURS LE FEU AVANT ALLUMÉ EN MODE 1 AVEC VITESSE NN SUPÉRIEURE À 6 KM. RETRO EST TOUJOURS ACCÉDÉ DANS N'IMPORTE QUEL MODE ET CLIGNOTE DANS FREINAGE.

LIVELLI DELLA BATTERIA

fanali	1	1	2	3	4	5
Percentuale	0-20%	20-35%	35-50%	50-65%	65-80%	80-100%

2.Comment démarrer le scooter

2.1 Guidare LEX A10

• Mettez un pied devant.
• Placez l'autre pied derrière à un angle de 70-90°.
• Pour tourner, tournez le guidon vers la droite ou vers la gauche.

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

"Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e condizioni di tali punti di raccolta".

Direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS)

Questo prodotto di LEXGO technology ltd, e le parti incluse (cavi, fili e cosi via) sono conformi ai requisiti della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RoHS riveduta" o "RoHS 2").

Dichiarazione di conformità per l'Unione europea
Informazioni sul riciclaggio delle batterie per l'Unione europea

Le batterie o il loro imballaggio sono etichettati conformemente alla direttiva europea 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori. La direttiva stabilisce il quadro per la restituzione e il riciclaggio delle batterie e degli accumulatori usati applicabile in tutta l'Unione europea. Questa etichetta si applica a varie batterie per indicare che la batteria non deve essere buttata via, ma piuttosto recuperata al termine della sua vita utile come da istruzioni contenute in questa direttiva.

Conformemente alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie e gli accumulatori vengono etichettati in modo da indicare che devono essere raccolti separatamente e riciclati al termine della loro vita utile. L'etichetta sulla batteria può inoltre includere un simbolo chimico per il metallo utilizzato per la batteria (Pb per il piombo, Hg per il mercurio e Cd per il cadmio). Gli utenti di batterie e accumulatori non devono smaltire batterie e accumulatori tra i rifiuti indifferenziati, ma utilizzare il quadro di raccolta disponibile ai clienti per il reso, il riciclaggio e il trattamento di batterie e accumulatori. La partecipazione del cliente è importante per ridurre al minimo i potenziali effetti di batterie e accumulatori sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla potenziale presenza di sostanze pericolose.

Prima di smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) tramite la raccolta rifiuti o in strutture di raccolta rifiuti, l'utente finale di apparecchiature che contengono batterie e/o accumulatori deve rimuovere le batterie e gli accumulatori suddetti, per la raccolta differenziata.

2.2 Utilisation de l'accélérateur au pouce

Nota: abituarsi a usare l'acceleratore iniziando con cautela.

2.3 Utilisation du frein DISC

Entretien et maintenance

AUTONOMIA

La distance maximale pouvant être parcourue avec une batterie complètement chargée est de
20 km. Cependant, de nombreux facteurs affectent la distance que l'on peut parcourir charge complète :

- Surface de conduite : une surface lisse et plane augmentera la distance accessible à pied.
- Poids : plus de poids signifie moins de distance.
- Température : conduisez, chargez, conservez LEX A10 à tout moment à une température supérieure à 10°c.
- Maintenance : une recharge ponctuelle de la batterie augmente l'autonomie.
- Vitesse et style de conduite : les démarrages et arrêts fréquents réduisent l'autonomie.

PULIZIA DEL LEX A10

Essuyez délicatement LEX A10 avec un chiffon humide, puis séchez-le avec un chiffon sec. Ne nettoyez pas LEX A10 avec de l'eau, car les composants les appareils électriques et électroniques pourraient être mouillés et causer des blessures ou dysfonctionnement de l'ELX A10.

BATTERIA

- Tenir à l'écart du feu et de la chaleur excessive.
- Évitez les contraintes mécaniques excessives, les fortes vibrations ou les chocs.
- Protéger de l'eau ou de l'humidité.
- Ne démontez pas le LEX A10 ni sa batterie.
- Si vous rencontrez un problème avec la batterie, veuillez contacter le service clientèle de LEXGO.

COME RIPORRE IL VEICOLO

- Chargez complètement la batterie avant de la ranger. Ensuite, la batterie doit être complètement chargée une fois par mois.
- Couvrir le LEX A10 pour le protéger de la poussière.
- Stockez LEX A10 à l'intérieur dans un endroit sec.

Avertissements de sécurité

- Pour votre sécurité, lisez attentivement le manuel d'utilisation et le avertissements de sécurité et assurez-vous de les comprendre et de les accepter toutes les consignes de sécurité. Vous serez responsable de tout perte ou blessure causée par une mauvaise utilisation.
- Enfants, personnes âgées, femmes enceintes et personnes à problèmes ne doit pas utiliser le produit.
- L'utilisateur ne doit pas non plus dépasser 100 kg
- Ne conduisez pas la nuit.
- Ne conduisez pas à proximité de véhicules motorisés.
- Ne conduisez pas après avoir consommé de l'alcool, de la drogue ou dans un état d'extrême intoxication.
- Ne conduisez pas le produit si des problèmes de tête et de dos se sont produits ou dans le cou ou en cas de chirurgie antérieure dans ces zones.
- Les personnes souffrant de troubles mentaux ou physiques qui pourraient les rendre sujettes blesser ou altérer la dextérité ou les facultés mentales, ils doivent reconnaître, comprendre et mettre en pratique toutes les instructions de sécurité et être capable de comprendre les dangers liés à l'utilisation du produit.
- Ne transportez pas d'objets en conduisant.
- Portez toujours des chaussures, un casque et des dispositifs de sécurité adéquats.
- Avant chaque cycle, inspectez chaque partie du produit pour vous assurer correctement l'entretien de la même chose.
- Serrez toutes les vis et tous les contre-écrous avant chaque course pour assurez-vous qu'ils sont bien serrés.
- Donnez toujours de la présence aux piétons.
- Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de circulation.
- Faites attention aux obstacles immédiatement devant vous ou plus loin.
- Assurez-vous que vos pieds sont toujours bien placés sur le repose-pieds.
- Le produit ne peut pas supporter plus d'une personne.
- Lorsque vous conduisez le LEX A10 avec d'autres scooters, maintenez toujours une distance de sécurité pour éviter les collisions.
- Assurez-vous de garder votre équilibre lorsque vous tournez.
- Ne vous laissez pas distraire en conduisant. Par exemple, ne répondez pas au téléphone e ne vous engagez pas dans d'autres activités.
- Évitez de conduire sous la pluie ou sur des surfaces glissantes comme la neige ou la glace.
- Ne conduisez pas sur des routes présentant des obstacles (tels que détritus, petits cailloux, etc.).
- Évitez de conduire dans des espaces confinés ou sur des pentes abruptes.
- Évitez de vous approcher de gaz inflammables, de vapeur, de liquides ou de poudrespourrait provoquer un incendie.
- N'utilisez jamais le LEX A10 pieds nus et gardez les cordes attachées Les chaussures.
- Conduire avec des freins mal réglés est dangereux et peut être dangereux blessure grave ou mortelle.
- Un freinage trop brusque ou brutal pourrait bloquer la roue, vous faire perdre le contrôle et tomber. Un freinage soudaine ou abrupte peut causer des blessures ou la mort.
- Ne conduisez pas si vous n'êtes pas suffisamment familiarisé. Ne conduisez pas hautvitesse, sur terrain irrégulier ou en pente. Ne faites pas de cascades ou de virages brusque.
- La zone où le produit est utilisé doit être sûre et adaptée pour un fonctionnement en toute sécurité.
- Vérifiez que tous les autocollants de sécurité sont présents et bien compris.
- Le propriétaire du véhicule doit autoriser son utilisation et son fonctionnement uniquementaux personnes qui ont déjà appris à le connaître.
- Les utilisateurs doivent se conformer à toutes les recommandations et instructions du fabricant, ainsi que de se conformer à toutes les lois et réglementations.
- Ne conduisez le produit que pendant la journée dans des conditions de bonne visibilité.
- Nous vous encourageons à rendre le produit aussi visible que possible avec des lumières, bandes réfléchissantes et drapeaux sur tiges souples.
- N'utilisez pas le produit s'il ou ses composants sont devenus contact avec de l'eau ou de l'humidité. Demander de l'aide au service client LEXGO.
- Gardez les doigts et les autres parties du corps éloignés de tous les composants mouvement pendant le fonctionnement du produit. Gardez toujours le mains sur le guidon.

N'oubliez pas : sécurité et surtout plaisir !

LEXGO

LEX A10

Il monopattino elettrico.

Dichiarazione di Conformità(DoC)

Par la présente, la société Lexgo Technology Limited déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consulté à www.ridelexgo.com.